

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВСТАВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ МДФ АСТ

Для расчета размера вставки можно воспользоваться следующей формулой:

$$L \text{ вставки} = L \text{ фасада} - (W \text{ профиля} - 7 + 1) * 2$$

где L вставки – рассчитываемая высота или ширина вставки, мм

L фасада – высота или ширина готового фасада, мм

W профиля – ширина используемого профиля, мм

7 – глубина паза профиля, мм

1 – необходимый технологический зазор, мм

Пример: Для готового фасада 700\*300 мм с использованием профиля 1003 произведем расчет для раскроя вставки:

$$L \text{ вставки} = 700 - (54 - 7 + 1) * 2 = 604 \text{ мм (расчет высоты вставки)}$$

$$L \text{ вставки} = 300 - (54 - 7 + 1) * 2 = 204 \text{ мм (расчет ширины вставки)}$$

*Для МДФ 18 мм расчет изменится исходя из глубины паза профиля 18 мм*

